


beurer

KS 48

CZ



CZ Kuchyňská váha
Návod k použití

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybrali naše výrobky. Naše jméno je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.

S pozdravem,

Váš tým společnosti Beurer

Důležitá upozornění – uchovat pro pozdější použití!

1. Pozor

- – Měli byste váhy chránit před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými výkyvy teplot a neskladovat je v blízkosti tepelných zdrojů (sporák, topení).
- – Opravy může vykonávat pouze zákaznický servis firmy Beurer nebo autorizovaní prodejci.
- – Všechny váhy odpovídají předpisům Evropského společenství 2004/108 + doplňkům. V případě dalších otázek ohledně používání našich přístrojů se prosím obraťte na svého prodejce nebo na zákaznický servis firmy Beurer.
- – Váhu můžete vyčistit navlhčeným hadříkem, na který lze dle potřeby nanést malé množství mycího prostředku. Povrch může být v případě potřeby ošetřen hadříkem navlhčeným octem. Váhu nikdy neponořujte do vody. Nikdy ji též nemyjte pod tekoucí vodou.
- – Uložení: Nepokládejte na váhy žádné předměty, pokud se nepoužívají.
- – Přesnost vah může být zhoršena silnými elektromagnetickými poli (např. mobilní telefony).
- – Zatížitelnost vah je max. 5 kg. Při vážení se zobrazují výsledky s přesností na 1 g.
- – Váhy nejsou určené pro komerční použití.
- – Odstraňte případné přepravní ochranné prvky.


2. Použití

2.1 Baterie

Do váhy jsou potřebné 3 baterie typu 1,5 V AAA. Zobrazí-li se symbol výměny baterií „L0“, jsou baterie téměř prázdné. Vložte baterie do přihrádky na baterie na spodní straně váhy. Při vkládání baterií dbejte bezpodmínečně na správnou polaritu, řiďte se podle značek.

Vypotřebované baterie nepatří do domácího odpadu. Odevzdejte je v prodejně elektro nebo na příslušné sběrné místo. Tato povinnost je stanovena zákonem.

Upozornění: Tyto znaky najdete na bateriích obsahujících škodlivé látky: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.



Vyjměte izolační pásek spod krytu bateriového prostoru, resp. ochrannou fólii baterie (pokud je přítomná) a ve správné polaritě vložte baterii. Nevykazuje-li váha žádnou funkci, vyjměte zcela baterii a znovu ji vložte.

Postavte váhy na pevný a rovný podklad; pevná plocha k stání je předpokladem pro správné měření.

2.2. Vážení

Při dodání je váha nastavena na měrou jednotku „g“. Na zadní straně váhy se nachází spínač pro přepínání na „g“ a „lb/oz“.

Hmotnost je zobrazována v krocích po 1 g.

Pro zapnutí váhy se lehce dotkněte senzorického tlačítka „on/off“. Silné stisknutí není zapotřebí. Zobrazí se nejprve „8888 8/8“. Jakmile se zobrazí „0“, je váha připravena k měření.

Vážení bez nádoby

Postavte nebo položte zboží, které budete vážit, přímo na váhu. Hmotnost si můžete přečíst okamžitě.

Vážení s nádobou

Pokud jste před zapnutím na váhu postavili nádobu, je hmotnost nádoby již zohledněna. Pokud nádobu opět sejmete, zobrazí se hmotnost nádoby jako záporná hodnota! Avšak jen do -999g (-9,99 oz), poté se zobrazí „0 - Ld“.

Pro opětovné nastavení váhy na „0“ stiskněte „tara“.

Než váha zobrazí „0“, musíte cca 3 vteřiny počkat.

Pokud nádobu na váhu postavíte po zapnutí, zobrazí se hmotnost nádoby. Stiskněte tlačítko „tara“ a váha po cca 3 vteřinách opět zobrazí „0“.

Přidat přísady

Přidejte další přísady (např. přísady do pečeni), zobrazí se nová celková hmotnost.

Pokud chcete, aby se hmotnost přidávaného množství zobrazovalo odděleně, stiskněte předtím „tara“ (funkce dodatečného vážení).

UPOZORNĚNÍ: Pokud se váhy zatíží na více než 5 kg (11 lb), objeví se „0 - Ld“!

Automatické vypnutí

Pokud se váhy nepoužívají déle než asi 120 sekund, automaticky se samy vypnou!

Du kan ävenstänga av vågen manuellt, genom att hålla knappen „on/off“ intryckt i 3 sekunder.

2.3 Likvidace

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



