

VIKTOR

Návod k použití



Stadler Form[®]

VIKTOR



Gratulujeme!

Právě jste zakoupili výjimečný čistič vzduchu "Viktor", jenž vám přinese plno radostí, a který vám zlepší vnitřní ovzduší.

Stejně jako u všech domácích elektrických spotřebičů, je třeba věnovat pozornost při obsluze tohoto přístroje, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození přístroje.

Prosíme vás tedy, abyste si pečlivě prostudovali tento návod před prvním použitím přístroje a během jeho obsluhy dodržovali všechny bezpečnostní pokyny dále uvedené.

Popis zařízení

Přístroj se skládá z následujících hlavních komponent:

1. Čistič
2. Zadní kryt
3. Síťový adapter
4. Spodní kovový podstavec
5. Hlavní vypínač
6. Tlačítko rychlosti ventilátoru
7. Tlačítko časovače
8. Indikace zapnutého HPP filtru
9. Tlačítko nočního režimu
10. Dávkovač vůně
11. Předfiltr
12. HPP[™] filtr
13. Aktivní uhlíkový filtr
14. Pojistný mechanismus pro HPP filtr

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím přístroje a uložte jej bezpečně pro další použití (např. pokud budete předávat dalšímu majiteli).
- Stadler Form, resp. dovozce zařízení, odmítá veškerou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která vznikne v důsledku nedodržení návodu k obsluze.
- Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti a pro účely popsané v tomto návodu. Neoprávněné užívání a technické úpravy zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví.
- Lidé, kteří nejsou seznámeni s návodem k obsluze, děti, a lidé pod vlivem alkoholu nebo drog by měli používat čistič pouze pod dohledem.
- Přívodní kabel může být připojen pouze na střídavý proud. Dodržujte informace o napětí, které jsou uvedené na přístroji.
- Nepoužívejte poškozené prodlužovací přívodní kabely.
- Nevedte přívodní kabel přes ostré hrany.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama nebo tahem za napájecí kabel.
- Nepoužívejte tento čistič vzduchu v bezprostřední blízkosti vany, sprchového koutu nebo bazénu (dodržujte minimální vzdálenost 3 m). Umístěte přístroj tak, že osoba ve vaně se nemůže dotknout spotřebiče. Nedávejte přístroj do blízkosti zdroje tepla. Nevystavujte kabel přímému působení tepla (např. vyhřívání varnou deskou, otevřenému ohni, horké žehlicí ploše). Chraňte napájecí kabely před roznými látkami.
- Dbejte na to, aby byl spotřebič správně umístěn na podložce, která zajišťuje vysokou stabilitu, a aby nebyl položen na přívodním kabelu. Přístroj není odolný stříkající vodě.
- Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.
- Zabalený a nepoužívaný přístroj skladujte na suchém místě, které je nepřístupné dětem.

Přehled funkcí

Předfiltr – Tento filtr odstraňuje větší nečistoty z ovzduší a tím chrání další filtry od silného znečištění a optimalizuje tak jejich funkci. Předfiltr může být vysáván vysavačem v případě potřeby. Vzhledem k tomu, že se filtrační materiál postupem času znehodnocuje, tak by měl být filtr měněn zhruba cca v intervalu 6-ti měsíců.

HPP™ filtr - Filtrační systém s HPP™ filtrem je srdcem čističky vzduchu. Tato soustava filtrů zachycuje ze vzduchu v místnosti viry, bakterie, jemný prach, pyl, exkrementy roztočů a plísně. Jeho vysoká účinnost je zajištěna pomocí extrémně silných magnetických polí.

Uhlíkový filtr - Filtr s aktivním uhlím je schopen absorbovat ze vzduchu plyny (nepříjemné pachy nebo tabákový kouř). Jeho kapacita se vyčerpává a měl by být nahrazen v intervalu cca 6-měsíci případně v závislosti na úrovni znečištěného ovzduší. Pokud se v prostoru, který čistíme vyskytují nepříjemné pachy a tabákový kouř ve větší intenzitě, tak by k výměně filtru mělo dojít dříve ještě před koncem 6-ti měsíčního období. Poznáme to tak, že filtrační soustava nedokáže eliminovat tyto vysoké koncentrace.

Vonné esence - Čistič vzduchu umožňuje použití vonných esencí. Do prostoru k tomu určenému dáme na vatku několik kapek vůně (max. 1-2 kapky). Viktor při provozu pak přenáší vůni do vzduchu v místnosti a tím vytváří příjemnou atmosféru. Prosím poznamenejte si: nadměrné používání vonných esencí může poškodit plasty v přístroji. Z tohoto důvodu prosím nedávejte více než 1-2 kapky a nepřidávejte znovu, než je první vůně zcela vyčerpána. V případě pochybností vymyjte prostor pro vonné esence a vložte nový kousek suché vaty.

Rychlosti provozu - Čistička vzduchu má 5 různých úrovní rychlosti ventilátoru pro různé použití:

Úroveň 1 velmi tichý - např. při použití v ložnici či přes noc

Úroveň 2 tiché - pro ložnice či menší místnosti

Úroveň 3 pro nepřetržité denní použití v menší místnosti (25 m²)

Úroveň 4 pro nepřetržité denní použití ve větších místnostech (až 50m²), např. otevřený prostor kuchyň/obývací pokoj

Úroveň 5 vysokorychlostní - pro rychlé čištění vzduchu nebo čištění silně znečištěného ovzduší.

Časovač - Při použití časovače se přístroj automaticky vypne po 2, 4 nebo 8 hodinách dle vašeho přání. Toto je ideální pro čištění vzduchu, když opouštíte domov, ale chcete, aby byl vzduch čištěn ve vaší nepřítomnosti. Spotřebič může být také používán bez časovače, tedy v nepřetržitém provozu.

Noční režim - Dnes je mnoho zařízení vybaveno LED kontrolkami, které jsou nevhodné pro noční použití např. v ložnici. V nočním režimu je intenzita světla snížena na příjemnou úroveň.

Příprava před použitím

1. Umístěte Viktora na rovný a pevný povrch v požadované oblasti. Zapojte adaptér (3) do elektrické zásuvky.
2. Otevřete přístroj na zadní straně 2 (stiskem v horní části označené „Push to open“). Odstraňte ochrannou membránou z filtru s aktivním uhlím (13). Zkontrolujte, zda jsou zajišťovací prvky HPP filtru (14) ve vodorovné poloze (jak je znázorněno na obrázku). Pokud tomu tak není, tak upravte zámky do vodorovné polohy pro zajištění HPP filtru.
3. Pak zapněte přístroj stisknutím tlačítka (5).
4. Můžete upravit rychlost ventilátoru a tím i čištění (objem přefiltrovaného vzduchu za hodinu), což učiníte stisknutím přepínače (6), (jedna modrá LED dioda pro úroveň 1, dvě pro úroveň 2, atd.).
5. Můžete použít časovač pro nastavení požadovaného času čištění. Chcete-li tak učinit, stiskněte tlačítko časovače (7). Můžete si vybrat mezi následujícími časovými obdobími: 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodin. Pokud nepoužijete časovač, čistič pracuje v nepřetržitém provozu (LED diody časovače nesvítlí).
6. Pokud se vám zdá příliš velká intenzita svícení LED diod (v noci), můžete snížit intenzitu světla stiskem tlačítka nočního režimu (9). Opětovným stiskem tlačítka se úroveň dostane na původní hodnotu.
7. Viktora je možné použít k šíření vůní po místnosti. Používejte množství vůně co nejehospodárněji. Příliš velké množství vonných esencí může mít za následek poškození přístroje. Chcete-li používat vonné esence, otevřete stiskem zásobník (10) a nakapejte do něj 1-2 kapky dané vůně. Následně jej zatlačte do původní pozice. Pokud chcete změnit vůni, vyjměte vatou ze zásobníku a umyjte ji pod tekoucí vodou. Před dalším použitím je nutné ji nechat důkladně vysušit.

Čištění filtrů

Při veškeré manipulaci a po každém použití, vypněte přístroj a vytáhněte adaptér ze zásuvky.

Nikdy neponořujte přístroj do vody (nebezpečí zkratu).

- Vnější povrch by měl být pouze setřen vlhkým hadříkem a poté dobře vysušen.
- Předfiltr může být pečlivě vyčištěn pomocí vysavače. Předfiltr by měl být měněn v 6-měsíčních intervalech.
- Jemné částice, viry a bakterie se hromadí v HPP filtru postupem času. Proto by se měl tento filtr omývat pod studenou tekoucí vodou v 2-měsíčních intervalech. Podrobné pokyny pro čištění HPP filtru naleznete na levé straně HPP filtru. Je naprosto nutné přísně dodržovat stanovené doby sušení.
- Filtr s aktivním uhlím nelze čistit a měl by být nahrazen v intervalu ne delším než 6 měsíců. **Na filtru je prostor, kde je možné si zapsat datum prvního použití. Doporučujeme datum na filtr zapsat a za 6 měsíců ode dne prvního použití vyměnit filtr s aktivním uhlím i předfiltr. Sadu Combi Pack V-010 (obsahuje předfiltr i filtr s aktivním uhlím) je možné zakoupit u vašeho prodejce domácích spotřebičů nebo na www.stadlerform.cz.**

Závady a jejich řešení

- Opravy elektrických přístrojů může provádět pouze autorizovaný servis. Pokud bude do přístroje zasáhováno mimo autorizovaný servis, jde o porušení záručních podmínek a na přístroj se nebude vztahovat záruka.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud jsou adaptér nebo zástrčka poškozené, pokud nepravidelně pracuje, pokud spadl na zem nebo byl poškozen jakýmkoliv jiným způsobem.
- Nedávejte do zařízení žádné jiné předměty, které tam nepatří.
- Tento výrobek na konci své životnosti nesmí být ukládán do běžného komunálního odpadu, je třeba jej předat do sběrného dvora pro recyklaci elektrického zařízení.

Technická specifikace

Příkon: 10-34W

Rozměry: 196 x 451 x 246 mm (šířka x výška x hloubka)

Hmotnost: cca. 5,5 kg

Časovač vypnutí: 2h, 4h, 8h

Hladiny akustického hluku: <26 dB

Je v souladu s EU normami: CE/WEE/RoHS

Záruční podmínky

Výhradní dovozce výrobků StadlerForm do ČR – Bibetus s.r.o., Valchařská 77, Brno 61400, IČ:28294483, DIČ: CZ28294483 - poskytuje koncovému spotřebiteli záruku za podmínek níže uvedených.

1. Výrobek byl zakoupen v maloobchodní síti v České republice a užíván v souladu s příslušným návodem k použití a technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
2. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení) je možno v záruční době reklamovat přímo v servisním středisku dovozce nebo u prodejce, u kterého byl zakoupen, nebo v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, popřípadě i v sídle nebo místě podnikání. Ke všem výrobkům, na které poskytuje dovozce konečnému spotřebiteli záruku, je povinností prodejce poskytnout kupujícímu záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to však povaha věci, může prodejce namísto záručního listu vydat kupujícímu pouze doklad o zakoupení věci. **Při reklamaci výrobku je nutno předložit doklad o zakoupení věci** obsahující tyto údaje: jméno a příjmení, název a obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu název, identifikační číslo a sídlo, jde-li o fyzickou osobu - jméno, příjmení, bydliště a **záruční list**, pokud jej kupující od prodávajícího obdržel. Nesplněním povinností týkající se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.
4. Bude-li během záruční lhůty vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl, který není dodán či schválen dovozcem a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, nebo bude-li výrobek rozebrán či opraven osobou, která není autorizována dovozcem, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby apod.), byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.
5. Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následků přiměřeně rychle odstranit, bude řešena odstraněním vady (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci aby byl měněn celý výrobek (§ 616, odst.4 OZ). Sporné reklamace vyžadují odborné posouzení vady výrobku autorizovaným servisem dovozcem (§19, odst.4 Zákona o ochraně spotřebitele).
6. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.
7. Záruční doba platná pro všechny výrobky je 24 měsíců (pokud dovozce nestanoví na daný výrobek delší záruční dobu) od data převzetí výrobku kupujícím. Zákazník výslovně bere na vědomí, že v záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou OZ (zákonná záruční doba) nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.
8. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Tato záruka se nevztahuje na:

- poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo veřejné telefonní síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením
- poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice
- poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem v rozporu s návodem k použití, technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
- čištění a provádění neodborné údržby
- vady přístroje způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu

(*) poslední aktuální verzi seznamu autorizovaných servisních středisek určených k provádění záručních a pozáručních oprav získá zákazník na www.stadlerform.cz nebo na adrese dovozce.

Další výrobky značky Stadler Form

ELSA



Určeno k přípravě tradičního švýcarského Raclette.
Možnost regulace teploty.
Broušená finální úprava.
Švýcarský design od Kurta Zimmerliho.
Rozměry: 200 x 300 x 330 mm
Hmotnost: cca 2.5 kg
Napájení, příkon: 230 V ~ 50 Hz, 500 Watt

FRED



Parní zvlhčovač s integrovaným hydrostatem.
Automatické vypnutí při vyčerpání vody.
Objem nádoby na vodu: cca 3,7 litrů.
Příkon: 200 Watt (eco), 300 Watt
Množství vypouštěné páry: 130 g/h (eco), 340 g/h
Určeno pro místnosti: do 100 m³/40 m²
Rozměry: 363 x 267 x 363 mm

OSKAR



Zvlhčovač s možností použití vonných esencí.
Automatické vypnutí při vyčerpání vody.
Integrovaný hydrostat.
Objem nádrže: 3,5 litrů.
Příkon: 6 až 18 W
Množství vypouštěné páry: max. 300 g/h
Určeno pro místnosti: do 100 m³/40 m²
Váha: 3.1 kg

SEPP



Určeno k přípravě tradičního švýcarského fondue.
Kotlík z litiny.
Vhodné pro indukční sporáky.
Chytrý systém skladování.
Švýcarský design od Kurta Zimmerliho.
Rozměry: 300 x 310 x 270 mm
Hmotnost: cca. 5.3 kg