

NÁVOD K OBSLUZE: UB 30, UB 33, UB 34

Ohřívací podložka do postele

Důležité pokyny. Uschovejte pro další použití.

Ohřívací podložka do postele je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM BEURER (BSS). Elektronický senzor zabraňuje přehřátí výrobku po celém jeho povrchu, protože v případě závady výrobek vypne.

Pokud se u výrobku objeví závada, nemůže být dále používán.

Použití

Rozložte ohřívací podložku na matraci Vašeho lůžka, začněte od nohou postele. Poté podložku překryjte pokrývkou tak, aby ohřívací podložka byla mezi matrací a pokrývkou. Dále dbejte na to, aby podložka byla vždy vyrovnaná, aby v průběhu použití neklouzala a nemačkala se. Polohu podložky kontrolujte i při stlání postele, tj. při překrývání podložky příkrývkou.

Doporučujeme ohřívací podložku zapnout přibližně 40 minut před ulehnutím a překrýt ji pokrývkou nebo přehozem, aby se zabránilo úniku tepla.

Vypínač ohřívací podložky je vybaven světelnou kontrolkou funkčnosti. Pokud kontrolka nesvítí, podložka se již nezahřívá.

Volba teploty

Pro rychlejší ohřev podložky nastavte nejprve polohový přepínač na nejvyšší stupeň. Pokud poté chcete teplotu snížit, nastavíte přepínač na stupeň 1 nebo 2. U ohřívacích podložek UB 30, UB 33, UB 34 doporučujeme nastavit stupeň 1 pro ohřívání v průběhu celé noci.

Seřízení přepínače

0 = vypnuto

1 = minimální teplo

2 = střední teplo

3 = maximální teplo

0 = vypnuto

Pokud po automatickém vypnutí již ohřívací podložku nechcete používat, vypněte ji ('0') nebo ji odpojte ze sítě.

Pokud při poruše bezpečnostní systém Beurer (BSS) ohřívací podložku automaticky vypne, světelná kontrolka se již nerozsvítí, a to i když je výrobek zapojen do sítě.

Pozor: Vypínač obsahuje elektronické součástky a v průběhu používání ohřívací podložky se zahřívá. Vypínač tedy nesmí být nikdy umístěn na nebo pod ohřívací podložkou ani nesmí být překryt příkrývkou, polštářem nebo jiným ložním prádlem.

Čištění a údržba

Před čištěním vždy vyjměte vidlici z elektrické zásuvky. Malé skvrny mohou být odstraněny pomocí vlhkého hadříku nebo houbičky nebo popřípadě pomocí malého množství tekutého pracího prostředku určeného pro praní ve studené vodě. Ohřívací podložka nesmí být čištěna chemicky.

Při větším znečištění můžete podložku vyprat ručně ve vlažné vodě (30°C). V žádném případě podložku neperte v pračce, ani s programem „ruční praní“. Při praní použijte tekutý prací prostředek určený pro praní ve studené vodě (dávkování podle doporučení výrobce). Doporučujeme prát výrobek ve vaně nebo ve sprše. Nezapomínejte, že ohřívací podložka je elektrický výrobek. Vypínač se nesmí dostat do kontaktu s vodou.

Pro usnadnění praní výrobek poskládejte, abyste s ním mohli lépe manipulovat. Poté jej vložte do předem připraveného pracího roztoku a několikrát jej mírně stlačte rukama. Tento postup několikrát opakujte, vždy s čistou vodou, aby se výrobek dokonale vymáchal. Po vyprání výrobek opatrně ručně vyždímejte. Podložka nesmí zůstat skroucená, nesmí být použita ždímačka ani sušička.

Výrobek rovněž nesmí být mandlován nebo žehlen. Nikdy výrobek nesaďte zapojením do sítě.

Podložku sušte na pevně natažené prádelní šňůře nebo na sušáku. Nepřipevňujte ji kolíčky na prádlo nebo jinými pomůckami. Podložku můžete znovu používat až po jejím úplném vysušení.

Skladování

V případě, že ohřívací podložku delší dobu nepoužíváte, doporučujeme ji skladovat v původním obalu na suchém místě. Na podložku nepokládejte žádnou zátěž.

Důležité informace. Uschovejte pro další použití.

- Pozorně si přečtěte následující informace.
- Podobně jako ostatní elektrospotřebiče musí být i ohřívací položka používána s opatrností a v souladu s návodem, aby se zamezilo poraněním osob, požáru nebo poškození výrobku.
- Výrobek používejte pouze k účelu popsanému v návodu k použití.
- Před použitím zkontrolujte, zda je podložka na matraci dokonale vyrovnaná.
- Výrobek se v průběhu času opotřebovává, proto před každým použitím zkontrolujte, zda ohřívací podložka, vypínač nebo napájecí šňůra nejeví známky opotřebení nebo poškození. Pokud ano nebo pokud je podložka používána nesprávně, musí být vrácena výrobcí nebo prodejci, kteří zajistí opravu.
- Ohřívací podložka
 - musí být zapojena do sítě s napětím, které je uvedeno na výrobním štítku
 - nesmí být zapojena do sítě, pokud je poskládaná nebo pomačkaná
 - nesmí být zastlána pod matrací
 - její části nesmí být zachyceny – např. pod matrací
 - nesmí být skládána a rolována
 - nesmí být zapojována do sítě, pokud je vlhká
 - nesmí být používána invalidními osobami, malými dětmi nebo osobami, které nejsou citlivé na teplo.
- Nezapichujte do podložky ostré předměty jako například jehly nebo špendlíky.
- Když je podložka zapnutá:
 - nepokládejte na ni objemné nebo těžké předměty – například zavazadla.
 - na podložku nepokládejte žádný zdroj tepla, jako například ohřívací polštářek nebo gumovou ohřívací láhev
 - vypínač nesmí být překrytý přikrývkami nebo položený na podložce
 - napájecí šňůra nesmí být položena na ohřívací podložce nebo nad ní
- Nenatahujte, nekruťte ani neskládejte napájecí šňůru.
- Před použitím v posteli s nastavitelnou výškou nebo s oddělenými matracemi zkontrolujte, zda je podložka vyrovnaná a není zachycena mezi matracemi.
- Vypínač nesmí být vystaven vlhku.
- Výrobek není určen k použití v nemocnicích.
- Veškeré opravy elektrických přístrojů musí provádět odborník. Neodborně provedené opravy mohou mít za následek ohrožení uživatele.
- V případě poškození napájecí šňůry musí opravu zajistit autorizovaný prodejce nebo zákaznický servis, protože k opravě je zapotřebí speciálních nástrojů.
- V zájmu ochrany životního prostředí odevzdejte obalový materiál a opotřebovaný výrobek k recyklaci.

Záruční list

Typ výrobku :

Datum koupě :

Název a razítko prodávajícího:

.....
.....
.....

Děkujeme za důvěru projevenou zakoupením tohoto značkového výrobku a věříme, že Vám bude sloužit k Vaší plné spokojenosti.

Záruka je poskytována na dobu 24 měsíců a nevztahuje se na závady vzniklé nesprávným používáním. Uschovejte řádně vyplněný záruční list a originální obal. V případě závady výrobku během záruční lhůty uplatněte reklamaci prostřednictvím prodejny, ve které jste výrobek zakoupili, nebo přímo v našem značkovém servisu:

ELSU ELEKTRO

Holandská 38

101 00 Praha 10

tel.: 271 723 874, fax: 271 722 257

e-mail: info@elsu.cz

ŠEBEK ELEKTROSERVIS

Železniční 567

277 11 Neratovice

tel. : 315/686293

KOFR-ELSPO

U Dráhy 144

763 02 Zlín – Louky

tel.: 577102424, fax: 577105304

e-mail: kofr.zlin@vol.cz

Váš výhradní dovozce a distributor TRÉDL & Co. s.r.o.

Na Václavce 44, 150 00 Praha 5

tel: 251563510 fax: 251563604

e-mail: www.tredl.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM

Informace pro obchodníky i zákazníky:

tel: 251563383

e-mail: info@tredl.cz

